



Правила эксплуатации и ухода за кухонной мебелью.

1. Встроенная и корпусная мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухом и теплом помещении, имеющем отопление и вентиляцию, температуру в диапазоне от +10° до +30° С и относительную влажность 45–60% (из ГОСТа 16371–93).
2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации от +18° до +25° С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.)
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Исключите прямое попадание воды и пара на торцы деталей из ламинированной плиты. Ламинат на пласти защищает плиту от проникновения влаги внутрь, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом на пласти и кромочным материалом на торце, вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации мебельной детали.
5. При приготовлении пищи обязательно используйте кухонные вытяжки для поддержания оптимальной влажности в помещении и предотвращения прямого попадания пара на корпусные и фасадные детали изделия, который со временем может привести к ухудшению качества и внешнего вида (вызвать отслоение кромки, вздутие материала, деформацию и т.п.). Производительность и мощность кухонной вытяжки по своим возможностям обязательно должна соответствовать объему помещения, в котором эксплуатируется кухонная мебель. Ни при каких условиях не закрывайте вентиляционные отверстия в помещении кухни. Периодически проветривайте помещение.



6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. При навеске шкафов следует учитывать, что расстояние от крышки рабочего стола до нижней поверхности шкафа должно быть не менее 500 мм.
8. Старайтесь нагружать кухонные ящики и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для: выдвижных кухонных ящиков из ДСП – более 5 кг; на дно металлических ящиков (металбокс) – более 18 кг; на дно металлических ящиков (tandembox) – более 35 кг; на полки (шкафов, стеллажей) – более 8 кг. Чрезмерная нагрузка на шкафы может привести к их деформации и потери гарнитуром его первоначальных потребительских качеств. Двери мебели следует держать в закрытом положении для предотвращения преждевременного износа петель и уменьшения травматизма.
9. Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной поверхностью.
10. Столешницы изготовлены из влагостойкой (но не из водостойкой) древесно-стружечной плиты. Это их свойство допускает кратковременное воздействие воды на места распила и места врезки мойки и бытовой техники. Однако не допускайте застоя воды в этих местах, так как это рано или поздно приведет к разбуханию и деформации столешницы.
11. Помните, что мебельные фасады большинства распашных шкафов и тумб могут открываться только на 90 градусов. Будьте осторожны: при попытке открыть дверцы на большой угол, петли могут выйти из строя.
12. Запрещается эксплуатация фасадов и декоративных элементов, покрытых пленкой ПВХ, рядом с нагревательными приборами, а также нагрев таких фасадов и декоративных элементов свыше 60°С.



13. Допускается ставить на столешницу горячие предметы, но с целью увеличения срока эксплуатации желательно применение подставок. Температура посуды и приборов, находящихся в контакте со столешницами, в том числе изготовленными из искусственного камня, не должна превышать 120 градусов Цельсия. Поэтому необходимо обращать внимание на то, что горячую посуду ни в коем случае нельзя переставлять с поверхности встроенной плиты или с конфорки газовой или электроплиты на поверхность из искусственного камня.
14. При установке отдельно стоящей (не встроенной) электрической или газовой плиты с духовым шкафом необходимо обеспечить расстояние не менее 25мм между боковыми частями плиты и боковыми и фасадными деталями мебели, при этом плита должна быть выдвинута вперед относительно общей линии фасадов мебели таким образом, чтобы щель между дверцей и корпусом духовки не приходилась на торец мебельного фасада. В случаях, когда невозможно предусмотреть данное расстояние, обязательно применение теплоизоляционной прокладки.
15. Во избежание порчи покрытия мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
16. Секции с деревянными и стеклянными полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
17. Поверхность мебели рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Очистка фасадов выполняется нейтральными моющими средствами, растворимыми в воде (соотношение: 98% - вода, 2% - моющее средство). Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор (ни в коем случае не применяйте в этих целях эфир, ацетон, бензин и другие растворители). После завершения любой чистки необходимо насухо протереть все детали мебели. Поверхность мебели необходимо предохранять от попадания растворяющих жидкостей: ацетон, бензин, спирт и др. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, обладающие полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующими и иными полезными свойствами, согласно инструкциям производителей.



18. Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации – 24 месяца.

19.

Профилактика

После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, направляющие, механизмы открывания и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении выдвигания ящиков, механизмов трансформации и т.п. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, соблюдая осторожность, т.к. дополнительное усилие на узлы и соединения может привести к их разрушению. Выполняя требования и рекомендации данной инструкции, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

. Нарушения условий хранения и транспортировки.

1. Использования изделий не по прямому назначению.
2. Нарушения правил эксплуатации и ухода за мебелью.
3. Самостоятельного изменения конструкции изделий.
4. Неправильного использования механизмов трансформации, выдвигания и открывания/закрывания.
5. Превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и изделий.
6. Ремонта мебели не уполномоченными на это лицами, ее разборки и других, не предусмотренных инструкциями, вмешательств.
7. Механических повреждений, следов воздействия химических веществ и неправильного пользования расходными материалами.
8. Повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями, при транспортировке, хранении и эксплуатации.
9. Неисправностей, вызванных пожаром, стихийным бедствием и т.д.



10. Неисправностей, вызванных пожаром, стихийным бедствием и т.д.
11. Блокировки подвижных элементов изделий при попадании во внутренние рабочие механизмы посторонних предметов и мелких деталей одежды.
12. Несоблюдения правил установки и подключения, а также в случае плохо выполненной или нарушенной гидроизоляции изделий.
13. Перегрева, деформации пристеночного плинтуса (отбортовки) и стеновой панели в районе газовой плиты или варочной панели.
14. Обнаружения трещин на стеклах и витражах после приемки мебели.

Переделка дефектных изделий за счет изготовителя и гарантия не распространяются на фасады и детали с видимыми механическими повреждениями.

Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия в целом, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Рекламный отдел ELEGRUM



15.07.2020г.

ELEGRUM

телефоны: +375 (29) 1758886, +375 (152) 965555

Республика Беларусь, Гродно, ул. Господарчая, 22

email: opt@elegnum.by

наш сайт: elegnum.ru